

LOGICIEL DE TELECHARGEMENT AMCHARGE:

Le système de téléchargement "AMCHARGE" vous permet de télécharger votre ordinateur avec les programmes offerts par le service Minitel "36 15 AMCHARGE". Il ne fonctionne qu'avec le câble AMCHARGE et le serveur AMCHARGE.

Les logiciels disponibles sont classés en deux catégories:

- les logiciels offerts à la vente: ils peuvent être téléchargés et enregistrés par votre ordinateur sur une disquette ou une cassette.
- les logiciels offerts en location: ils peuvent être téléchargés et exécutés sur votre ordinateur jusqu'à ce que vous éteignez votre ordinateur, mais vous ne pouvez les enregistrer.

Les fonctions offertes par ce programme sont les suivantes:

TELECHARGER: c'est à dire transférer un logiciel sur votre AMSTRAD CPC, afin de l'exécuter et/ou de l'enregistrer sur disquette ou cassette. Permet également de transférer le manuel d'utilisation de ce logiciel.

EXECUTER UN LOGICIEL: permet de ré-exécuter un logiciel déjà téléchargé et enregistré sur une disquette ou cassette.

LIRE UN MANUEL: permet de relire sur l'écran de votre CPC un manuel déjà téléchargé et enregistré sur une disquette ou cassette.

IMPRIMER UN MANUEL: permet l'impression par votre CPC d'un manuel déjà téléchargé et enregistré sur une disquette ou cassette.

EFFACER UN LOGICIEL: permet d'effacer un logiciel téléchargé et enregistré sur une disquette (version disquette seulement).

COMMENT TELECHARGER UN LOGICIEL ?

Télécharger est très facile:

- 1- Tout d'abord installez votre AMSTRAD CPC à proximité de votre MINITEL, **LES DEUX APPAREILS ETANT ETEINTS (HORS-TENSION)**. Branchez le câble de téléchargement sur la prise marquée "JOYSTICK" de votre CPC. Branchez l'autre extrémité (prise ronde ou DIN) sur la prise située à l'arrière de votre Minitel.

Mettez sous tension votre AMSTRAD CPC, introduisez le programme de téléchargement **AMCHARGE** et démarrez le en tapant **RUN "AMCHARGE"**.

Choisissez l'option 1: Télécharger .

Le message "**Prêt à télécharger...**" s'affiche sur votre AMSTRAD.

Retirez alors la disquette ou cassette contenant le programme de téléchargement, puis installez une disquette formatée ayant au moins 65 Kilo-octets d'espace disponible, ou une cassette (dans ce cas, suivez les instructions apparaissant à l'écran). Cette disquette ou cassette servira à sauvegarder le programme téléchargé si celui-ci peut l'être (c'est à dire si le logiciel est offert à la vente). En cas de location de logiciel, cette disquette ou cassette n'est évidemment pas nécessaire.

- 2- Allumez votre Minitel; composez le **36 15** sur votre téléphone. Lorsque vous entendez un sifflement appuyez sur la touche "**CONNEXION-FIN**" de votre Minitel. Tapez **AMCHARGE** sur le clavier de votre MINITEL, puis appuyez sur la touche "**ENVOI**".
- 3- Après l'écran d'introduction du service AMCHARGE, vous obtenez le **SOMMAIRE** du service. Choisissez l'option "**Téléchargement**". Vous obtenez ainsi le menu relatif au téléchargement.
- 4- Choisissez l'option **TELECHARGER UN LOGICIEL**. Les différentes catégories de logiciel sont affichées. Choisissez la catégorie qui vous intéresse, puis choisissez un logiciel parmi ceux disponibles. Une description complète peut être lue sur le MINITEL en tapant le numéro du logiciel suivi de la touche **GUIDE**.
- 5- Tapez le numéro du logiciel que vous voulez télécharger, puis appuyez sur la touche **ENVOI**.
- 6- Vous avez alors le choix suivant:
 - vous pouvez lire sur le Minitel, le manuel du logiciel que vous voulez transférer.
 - vous pouvez télécharger le manuel de ce logiciel. Vous pourrez ainsi relire le manuel directement sur votre AMSTRAD et éventuellement l'imprimer si vous possédez une imprimante.
 - vous pouvez enfin télécharger ce logiciel.

Choisissez donc l'option télécharger un logiciel, et tapez le numéro correspondant puis **ENVOI**.

- 7- Vous pouvez alors choisir ce qui sera affiché sur votre MINITEL pendant le téléchargement:
 - soit lire les infos AMCHARGE.
 - soit lire le manuel du jeu en cours de téléchargement.
 - soit afficher uniquement la jauge permettant de suivre le déroulement du transfert.Faites votre choix et tapez le numéro correspondant puis **ENVOI**.

- 8- Vous obtenez alors l'écran vous annonçant le début du transfert. Si vous avez suivi toutes les étapes décrites précédemment, tapez **ENVOI**, ou tapez **"GUIDE"** (pour des explications complémentaires). Le téléchargement commence...le message **Téléchargement en cours** s'affiche sur l'écran de votre CPC. Après quelques secondes apparaît le titre du logiciel et le type (location ou vente). La durée du téléchargement d'un logiciel est celle affichée par le Minitel. Ajouter une minute si vous avez demandé à voir les infos **AMCHARGE** ou le manuel sur votre Minitel pendant le téléchargement.

Ne vous inquiétez pas si l'écran de votre **AMSTRAD** se "brouille" progressivement pour afficher des lignes de points de couleur... Ceci est tout à fait normal et prouve que le téléchargement progresse.

- 9- Pendant le téléchargement, votre Minitel affiche suivant votre choix, les pages d'infos, le manuel, ou la jauge indiquant le niveau du programme transféré. Dans le cas d'un logiciel offert à la vente, le programme transféré est automatiquement sauvegardé sur la disquette ou cassette au cours du transfert.
- 10- A la fin du téléchargement, l'exécution du programme démarre automatiquement sur votre **AMSTRAD**. Débranchez le câble de téléchargement. Le Minitel vous indique que le transfert est terminé. Vous pouvez alors appuyer sur **"CONNEXION-FIN"** (deux fois) et éteindre votre Minitel.

Le téléchargement est terminé...

Bon amusement... si le logiciel téléchargé est un logiciel en location, vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce que vous éteignez votre **AMSTRAD CPC**.

COMMENT TELECHARGER UN MANUEL:

La démarche est la même que pour un logiciel, excepté le fait que, le téléchargement d'un manuel ne dure que une à deux minutes, le système ne vous demande pas ce que vous voulez voir pendant le transfert. Choisissez l'option **Télécharger un manuel** à l'étape 6 (au lieu de télécharger un logiciel).

COMMENT RECHARGER UN LOGICIEL TELECHARGE:

Si vous avez téléchargé un logiciel offert en **VENTE** par téléchargement, vous pouvez le recharger par la suite.

Pour cela, démarrez le programme **AMCHARGE**, insérez alors la cassette ou disquette contenant le programme téléchargé, et choisissez l'option **2: Utiliser un logiciel**.

Si vous utilisez un lecteur de disquettes, la liste des logiciels se trouvant sur la disquette apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, chaque logiciel étant précédé d'un numéro.

Tapez le numéro du programme choisi puis faites **ENTER**, ou tapez **0** puis **ENTER** pour revenir au menu.

Le programme se charge alors et son exécution démarre automatiquement.

Si vous utilisez un lecteur de cassettes, tapez le nom du programme à exécuter ou tapez **ENTER** pour exécuter le premier programme se trouvant sur la cassette.

COMMENT RELIRE OU IMPRIMER UN MANUEL TELECHARGE:

Si vous avez téléchargé le manuel d'utilisation d'un programme, vous pouvez relire ce manuel sur votre **AMSTRAD**. Pour cela, insérez alors la cassette ou disquette contenant le manuel téléchargé, puis choisissez l'option **3. Lire un Manuel** ou **4. Imprimer un Manuel**.

Entrez le nom du manuel que vous voulez relire puis faites **ENTER**. Le manuel porte le même nom que le logiciel auquel il se rapporte. Pour voir la liste de ces manuels, tapez **CAT** sous **BASIC**. Les manuels ont un nom se terminant par **M.BIN**. Tapez les caractères précédant l'extension **M.BIN**.

Le manuel vous est alors affiché sur l'écran, une page à la fois, ou imprimé sur l'imprimante connectée au port imprimante de votre CPC.

Pour passer à la page suivante, appuyez sur une touche quelconque (sauf **DEL**).

Pour arrêter la visualisation du manuel ou son impression, tapez **DEL**.

COMMENT EFFACER UN LOGICIEL TELECHARGE: (Version disquette).

Si vous voulez effacer un logiciel téléchargé, démarrez le programme **"AMCHARGE"**, puis insérez alors la cassette ou disquette contenant le programme à effacer, et choisissez l'option **5: Effacer un logiciel**. Si vous utilisez un lecteur de disquettes, la liste des logiciels se trouvant sur la disquette apparaît, chaque logiciel étant précédé d'un numéro.

Tapez le numéro du programme choisi puis faites **ENTER**, ou tapez **0** puis **ENTER** pour revenir au menu..

Le programme est alors effacé de la disquette.

MESSAGES D'ERREUR ET PRECAUTIONS A PRENDRE POUR TELECHARGER:

Si vous obtenez le message **"ERREUR DE TRANSMISSION"** cela signifie que le téléchargement a dû être interrompu à cause d'un problème de transmission de données.

Cela peut être dû à la mauvaise qualité de ligne téléphonique (comme lorsque vous téléphonez et que vous entendez des parasites ou autres bruits sur la ligne) ou à de mauvaises conditions atmosphériques.

Les transmissions de données par ligne téléphonique peuvent en effet dans certains cas être sensibles aux conditions météorologiques, notamment en cas d'orage.

Dans ce cas déconnectez le Minitel en appuyant sur **"CONNEXION-FIN"** puis recommencez le téléchargement depuis le début.

En règle générale, il est préférable d'éviter de télécharger pendant un orage car dans ce cas les communications téléphoniques sont fréquemment perturbées.

Si vous obtenez le message **"ERREUR DE SAUVEGARDE"** cela signifie que la disquette destinée à recevoir le programme ou manuel téléchargé est soit pleine, soit non formatée.

Dans ce cas déconnectez le Minitel en tapant **"CONNEXION-FIN"** puis recommencez depuis le début en ayant soin de préparer au préalable une disquette avec suffisamment d'espace pour le programme à télécharger. Chaque face de disquette peut contenir au moins 3 programmes téléchargés. Si vous voulez aller au delà de ce chiffre, vérifiez que vous avez au moins 65 Kilo-octets libres sur la disquette avant de télécharger.

Les manuels d'utilisation occupent entre 1 et 10 Kilo-octets. N'oubliez pas de les inclure dans l'espace nécessaire sur la disquette.

Il est recommandé de réserver les disquettes contenant des programmes téléchargés à ce seul usage, et de ne pas essayer de sauvegarder des fichiers téléchargés sur des disquettes contenant d'autres types de fichier. Le non-respect de cette précaution peut entraîner la perte des fichiers présents sur la disquette avant le téléchargement.

IMPORTANT: VERIFIEZ QUE LE MINITEL ET LE CPC SONT HORS TENSION AVANT DE CONNECTER LE CABLE DE TELECHARGEMENT.

PROTECTION DES AUTEURS:

Les programmes téléchargés sont protégés contre la copie afin d'éviter le piratage et de garantir leurs auteurs contre les copies frauduleuses. Il est interdit de procéder à des copies de ces logiciels, sous peine de poursuites.

Par contre le programme de téléchargement lui-même n'est pas protégé contre la copie. Vous pouvez ainsi le copier sur toute disquette destinée à recueillir des programmes téléchargés, ceci afin de rendre plus commode le réemploi de ces programmes.

IMPORTANT: L'utilisation du logiciel et du câble **AMCHARGE** est exclusivement réservée au système de téléchargement **AMCHARGE**. Toute utilisation à d'autres fins est faite aux risques et périls de l'utilisateur.

GARANTIE: Le câble et le logiciel **AMCHARGE** sont garantis trois mois.